百维科技上位机安装使用说明

****上位机运行必备条件*****

- A. 485 串口驱动已安装
- B. 已安装.net4.0 以上运行版本
- C. 已安装 Excel 工具

1.485 串口驱动安装

- 1.1 插入 485 串口模块到电脑 USB
- 1.2 检查串口是否已有驱动
 - 1.2.1 鼠标右击我的电脑,打开管理



1.2.2 打开设备管理器



1.2.3 打开端口,查看是否有 CH430 串口



1.2.3.1 如有 ch430 串口说明已经有串口驱动

1.2.3.1 如端口号这里显示 ch430 但是显示问号或感叹号,请安装串口驱动

1.2.3.1 如有不显示上面两项,请检查 USB 模块和电脑 USB 端口

1.3 ch430 驱动安装

1.3.1 将 CH430 驱动拷贝到文件夹(可以自定义)

1.3.2 选择显示问号或感叹号的 CH430 端口右击选择更新驱动程序

1.3.3 选择你放置的驱动程序的文件夹,根据提示操作

1.3.4 安装完成后将显示 COM 号

2 doc.net 协议的安装

网上下载 .net4.0 以上的协议版本,根据提示安装

3. 百维科技上位机的安装

3.1 打开上位机安装包双击根据提示自动安装

3.2 安装完成后点击桌面



4. 上位界面简介

4.1 主界面简介

× 2019-04-09 功能菜单	BMS电池管理系统 V3.0 w	编号和 通信状态显示
功能菜单系统控制数据记录通信指令测试	式 使用帮助 COM4 9600	BMS无应答,返回error
加载协议 参数文件 Pack #01 中池包容量信息 最示 正法接	 ● 手动與新 ● 自动科 ● 自动和 ● 自动和 ● 自动和 ● 自动和 ● 自动和 ● 自动和 ● 自动和	Pack 02 Pack 03 Pack 04 Pack 05 Pack 07 Pack 07 Pack 07 Pack 08 Pack 12 (上位机解析自动勾选) 清空
Pack #01 总容量: 剩余容量: 循环次数:	总电压: 电芯温度1: 息电流: 电芯温度2: 电芯最高: 电芯温度3: 电芯最高: 电芯温度5: 电芯最低: 电芯温度6: 平均电压: MOSFET温度1: MOSFET温度2:	Pack 开关状态显示 放电开关开启 充电开关开启 隙流开关开启 加热模式开启 均衡模式开启
单个电	实时信息记录 1. 实时信息 记录 2.首先设置文 件名 3.点击开始, 开始记录	
BMS信息显示 论简) 家 信息 生产「家: Pack数量: 部件型号: 通件版本: 放供幣本:	BMS报警信息显示 到前端简易型。 型 Pack组号 电芯	结束时间

4.1 功能菜单简介

功能菜单	系统控制	数据记录	通信指令测试	使用帮助		
⊥	3	\$ 🔽			◎ 手动刷新 ⑨ 自动刷新	Ø
加载协议参约	数文件 通信	設置 启动连	接 断开连接	通信记录间	₩ (s) 1 👻	数据刷新

4.1.1 通信设置按钮

	2019-04-09						
					BMS	电池管理	系统 V3
	功能菜单系	统控制 数据	记录通	通信指令测试	むしん しょうしん しんしょう しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん	鄂助	
	⊻ 目		V	X		◎ 手动刷新 ● 自动刷新	Ø
	加载协议 参数文件	拝 通信设置	启动连接	断开连接	通信记录	间隔(s) 1	▼ 数据刷新
	保护板型号: 协议版本号: 串 디 号: 波 特 率: 设备地址: 设备类型:	BWBM-601 ↓ Ver 0.2 ↓ COM4 ↓ 9600 ↓ 0x 10		传输格式: 位 1 位 位 8 位 位 1 位 验 靈填写16进制	- 总 m 总 m - 电芯 平均	电压: 电流: 读最高: 读最低: 词电压:	电芯温 电芯温 电芯温 电芯温 电芯温 电芯温 MOSFE MOSFE
	已配置的串I 串 口 号:	确认修改 □通信参数 			单芯电	压视图 (V)	
4	波特率: .1.1.1 设置保护 .1.1.2 设置串口	 板型号 1号					

- 4.1.1.3 设置波特率(默认 9600)
- 4.1.1.4 设置设备地址(默认 10, 谨慎修改)

4.1.1.5 确认修改后自动连接串口通信

4.1.2 启动连接按钮

启动 BMS 通信

- 4.1.3 断开连接按钮
 - 断开 BMS 通信
- 4.1.4 通信记录按钮

显示实时通信指令以及返回指令,可以选择相应一行右击复制

通信信息记录	 	Contractor No.	Constant of the	Conception of the local division of the loca	Conceptual and the second	
						法公记录
						лтся

- 4.1.5 手动刷新按钮选中手动刷新按钮,刷新按钮功能功能可以使用4.1.6 自动刷新按钮
 - 自动发送读 BMS 信息指令,默认选择自动刷新按钮
- 4.1.7 间隔时间

自动发送的间隔时间

- 4.1.8 加载协议和参数文件按钮功能暂不开放
- 4.2 系统控制功能(基站储能项目开放)
- 4.3 数据记录功能





- 3.1 读取第一条历史记录 读第一条历史记录
- 4.3.3.2 读取下一条历史记录 读下一条历史记录
- 4.3.3.4 读取全部条历史记录 从第一条历史记录开始读取,中间可以选择暂停
- 4.3.3.4 导出历史数据
 - 选择文件夹保存已经读取的历史数据为 EXCEL 文件

4.4 通信指令测试



4.4.1 读取电流

读取 BMS 当前电流值

- 4.4.2 读 BMS 时间 读取 BMS 当前时间
- 4.4.3 设置 BMS 时间设置 BMS 时间为当前的电脑系统时间

4.4.4 设置容量信息

🖷 设置BMS容量	E		
循环次数:	0		
剩余容量:	0	Ah	(00.0)
总容量:	0	Ah	(00.0)
[确定设置BMS容里]	

- 4.4.4.1 填写循环次数
- 4.4.4.2 填写剩余容量
- 4.4.4.3 填写总容量
- 4.4.4.4 确认设置,发送设置指令
 - 4.4.4.4.1 设置成功显示弹窗显示设置成功
 - 4.4.4.4.1 设置失败显示弹窗显示设置失败

4.4.5 电流校准

确认
1. 点击"确认"按钮后BMS会关闭充、放电功能,并保持2秒,请确认BMS在此其间无充、放电需求
2. 点击"确认"开始校零。

4.4.5.1 点击确认按钮

	×
电压校准	
増益校准	
参数设置: 1. 电流范围: -1000~1000整数或带1位小数值, 电压范围: 0~1000整数或带1位小数值, 2. おは10点か難取至10小数。	
4.4.5.1.1 电压校准, 电芯总压校准为参数设置的电压值	

4.4.5.1.1 电压仪准,电芯忠压权准为参数设置的电压值 4.4.5.1.2 增益校准,电芯电流校准为参数设置的电流值 4.4.5.1.4 校准成功,下面显示框显示校准成功 4.4.5.1.4 校准失败,下面显示框显示校准成失败

4.4.6 读取参数



4.4.7 读取 ID

如 BMS 写入 ID 读取相应的 ID 如无 ID 显示为 0 或空

- 4.5 使用帮助
 - 4.5.1 中文界面,上位机界面显示中文语言
 - 4.5.2 English, 上位机界面显示英语语言